


モノラルラジオカセットレコーダー

TRK-81T形

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。 で使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 また、後々のために「**保証書**」、「**ご相談窓ロ一覧表**」とともに大切に保存してください。



1AD6P1P0144-B


故障の原因になります



分解したり、改造したりしないでください。故障の 原因になります。

水がかかったらただちに使用を中止して、お買い上 げの販売店にご相談ください。

本機には別売のACアダプター (A-81T) をご使用く ださい。それ以外のものを使用すると火災の原因に なることがあります。



たり・変色したりすることがあります。 湿気の多い所や水のかかりやすい所で使用・放置し ないでください。また、ほこりの多い所も避けてく




ご注意

本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますの で、時計、クレジットカードなどの磁気カードや、 カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープは 本機のそばに置かないでください。

乾電池でご使用の場合

背面にある**電池ぶた**を開け、付属の**単3形乾電池4個**を図のように入れ、ふたを閉め ます。



リボンを下にひいて乾電池を 入れておくと、取り出しやす くなります。

● 極性の ④ ⊖ を間違えないように図に示す番号順に入れます。

乾電池の交換について

動作中に**電源/電池**インジケーターが暗くなったり、消えたりしますと乾電池は消耗していま す。全部新しい乾電池と交換してください。 乾電池が消耗してくると、次のような現象があります。

○ 音が小さい、ひずむ。 ○テープ速度が遅くなる。

○ ラジオは聞けてもテープレコーダーが正常に動作しない。

電源/電池 同雄 0

● 乾電池はときどき休ませたほうが長く使えます。 ● 大切な録音または長時間の録音をするときは、あらかじめ新しい乾電池に交換するか別売のACアダププターの使用をおすすめします。

乾電池は正しく使いましょう

使い方を間違えますと「破裂」したり、『液もれ』するなどして故障や事故の原因になります ので、次の点にご注意ください。

- 乾電池を交換するときは、4個とも新しい同じ種類のものをお使いください。使いかけの乾電池や種類 の異なる乾電池の混用はしないでください。
- 一ヵ月以上お使いにならないときは、乾電池を取り出しておいてください。 ● 乾電池は充電したり、加熱したり、分解したり、火の中に投入したりしないでください。


ご注意

万一、濡れた電解液が皮膚についたときは、すぐに水で洗い流してください。また電池入れについた 液はよくふきとってから新しい乾電池を入れてください。

ボタン電池について

ボタン電池(リチウム電池)は、時計用バックアップ電池です。乾電池の交換や外部電源をは ずしたときでも、時計部は動作しています。 ボタン電池を交換するときは、単3形乾電池を取り出してから行なってください。

- 極性の + を間違えないように底面に当たるところまで入れてください。
- 乾電池が消耗したときに、ボタン電池が消耗すると時刻 が狂ったり、表示がうすくくなったりしますので早めに 交換してください。
- ボタン電池は1年ぐらいを目安に交換してください。 付属のボタン電池はモニター用ですので1年にならな
- いうちに消耗することがあります。 ★タン電池の交換は、リチウム電池CR2016または同 等品をお買い求めください。
- ボタン電池を交換したときは、必ず現時刻の設定をしな おしてください。



株式会社 日立製作所

お買い上げの際に記入しておいてください。修理などを依頼されるときに便利です。

TEL

● お客さまメモ -

品

お買い上げ年月日

お買い上げ販売店名

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

TRK-81T

月


日

年

ご注意

ボタン電池は幼児の手の届かないところに置いてください。誤って電池を飲み込んでしまうと非常に 危険です。 万一、飲み込んでしまったときは、ただちに医師と相談してください。

● 一時停止スイッチを「解除」に ● 録音される音はモノラルです。 一時停止スイッチを「解除」にしておいてください。



ラジオ・テレビ音声を 録音するには

テープを入れる

(2) ファンクションスイッチを 切り換える。 テープ 切にする。

ラジオにする。

ファンクション





"ラジオ・テレビ音声を 聞く"をみて録音したい

放送を選ぶ。

(3) 録音ボタンを押す。

録音

(4)

内蔵マイクに向かって話す。 (\circ)

10cmぐらい離れて録音する。



停止ボタンを押して録音を終了する。

ープが最後まで巻き取られると自動的にボタン が復帰します。


ちょっとこれを!

● 外部マイクで録音するときは、あらかじめマイク端子に外部 マイク(別売)を接続しておいてください。

● 内蔵マイクや外部マイクに向かって話しても、スピーカーか らは何も聞こえません。 (録音はされています。)



クイック録音について 再生中に 録音 ボタンを押すと そのまま録音状態になります。



自動録音レベル調整について

本機にはALC(Automatic Level Control:自動録音レベル調整のこと)回路が内蔵されていますので、 自動的に適正なレベルで録音されます。 録音中に音量つまみを調節しても録音には影響しません。


著作権について

- 放送やCD、レコード、その他の録音物(ミュージックテーブ、カラオケテーブなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
 従ってそれらから録音したテーブを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利
- (店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

送りボタンを押す。

● 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)におたずねください。 本部 TEL 03 (3502) 6551

ープやラジオ・テレビ音声を聞きながら眠っても、設定した時間がたつと自動的にテープ/ラジオ・テレビ音声が止まります。



(1)モードスイッチを スリープにする。 モード 現時刻 スリーブ タイマー

(2) 送りボタンを押す。 **グリセット** タリマラ 切/入 50:00

"分"が点滅 スリープをかけていたテープやラジオ・テレビ音声が聞こえ てきます。それぞれの動作を終了させてください。

テープのとき・・・・・・・停止ボタンを押す。 ラジオ・テレビ音声のとき・・・ファンクションスイッチを テープ 切 にする。

(3) 時刻セットつまみで *45(分)*に合わせる。

(6)



このとき**モード**スイッチ

はスリープの位置でない

と解除できません。

)°/ 送的 红宝豆 切入入 45:00

(4)

切/入ボタンを押し、スリープを終了する



リセット 送り 名び至 切入入 44:58.

切/入ボタンを押す。

(5)

^{*}★ SLEEP^{*}が点滅し、スリープが スタートし、カウントダウンを 始める。

45 分後、自動的にテー プ/ラジオ・テレビ音声 が止まります。

- スリーブ設定後、モードスイッチを切換えたり、テーブ/ラジオ・テレビを換えてもスリーブは動作しています。 動作終了後は必す切/入ボタンを押してスリーブを解除してください。「★ SLEEP 0:00」のままですとテー ブやラジオ・テレビ音声を聞くために操作しても動作しません。
- 停止状態/動作状態にかかわらず設定することができます。 ■ スリーブを途中で解除したいときは、モードスイッチをスリーブにして、切/入ボタンを押します。

"★ SLEEP"が消える。


0.00


-(目信表し)

タイマーを使って留守録音することができます

ラジオ・テレビ音声を受信したあと、 \hat{j} \sim \hat{s} の操作をし、テープを入れて $\widehat{$ 録音 ボタンを押します。 このとき、音量つまみは最小にしぼっておいてください。 ● テーブが最後までいくとオートストップがはたらいて録音は終了しますが放送は受信し続けます。

● タイマー動作後、128分たつと電源が自動的に切れます。





ラジオ・テレビ音声でお目覚めの とき

にし、あらかじめ聞きたい放送局 ("ラジオ・テレビ音声を聞く"参照)

ファンクションスイッチをテープ 切 にし、聞きたいテープを入れ

お好みの音量にします。 (タイマー動作時の音量)

小 大 音量



現時刻 スリーブ タイマー

モードスイッチを増音

(3)

(4)

「現在時刻の合わせ かた」の②~⑥を 見て目覚ましのAM 7:10を設定します。



"〇TIMER"が点灯




目覚まし5分後くり返しボタンを 押すと一時動作が停止し、5分後



128 分間鳴り続けた後、 自動的 に電源が切れます。

テープ再生のとき

テープがオートストップすると電 源は切れます。



● タイマーの設定をした あとは、時計/タイマー 表示部を現時刻にして おいてください。



AM 7:10になると自動 的にテープ/ラジオ・テレ ビ音声が聞こえてきます。 このとき音声はだんだん

● タイマー設定後、モードスイッチを 切換えてもタイマーは動作します。 ● タイマーをセットしているときはテ

- プやラジオ・テレビ音声を聞こう としても動作しません。 ● テープでお目覚めのとき、一時停止 スイッチが「一時停止」側になって いますと設定した時間になってもテ

·ブは動作されません。 ● スリープとタイマーを同時にお使い になるとき、**ファンクション**スイッチ(テープ/ラジオ)は同じ位置に

設定してください。 ● タイマーを途中で解除したいときは ードスイッチを**増音タイマー**にし て、切/入ボタンを押します。

ファンクションスイッチを**ラジオ**

テープでお目覚めのとき

(8)


タイマーをかけていたテー プやラジオ・テレビ音声が 聞こえてきます。それぞれ の動作を停止させてくださ い

テープのとき

· · · **停止**ボタンを押す。 ラジオ・テレビ音声のとき

> ・・ファンクションスイ ッチをテープ 仞 に する。

(7)を終了する。






"(_)TIMER"が消える

このときモードスイッチは 増音タイマーの位置でない と解除できません。









大きく聞こえてきます。


"OTIMER"が点滅する

一门口上手





計在時刻の合わせかた



モードスイッチを 現時刻にする。

モード 增音 現時刻 スリーブ タイマー

リセットスイッチ

押してください。

送的 到至于 切/入

送りボタンを押す。

リセット

M 12:00 "時"が点滅

現時刻・スリープ時間・タイマー時間が初期設定になります。

ボタン電池交換後や時計表示が異常になったときに細い棒(つまようじなど)で

(3)

時刻セットつまみで "PM 3:(時)"に 合わせる。



送りボタンを押す。



送的 经产品 如人人

"分"が点滅


(6)

時刻セットつまみで "15(分)"に合わ



(5)


送りボタンを押す。



PM 3:15.

時刻合わせ終了

- TIMER"の表示が点灯しているときは(タイマー待機状態)、電源は入りません。次の操作をしてタイマーを解除してください。 モードスイッチを**増音タイマー**にする。 2. 切/入ボタンを押す。



ファンクションスイッチを ラジオにする。



(2) バンドを選ぶ。



(3) 放送局を選ぶ。



(4) 音量を調節する。

ファンクションスイッチを テープ 切にする。



受信終了

ちょっとこれを!

- 本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しています。このため、地域によってはTVの2または3chの 音声受信時にFM放送が混信することがあります。
- TVに色ズレが生じたり、本機にTVの雑音が入る場合は、本機をTVから離してご使用ください。 ● 室内アンテナを使用しているTVの近くで、本機でTV音声を聞くと、TVの画像が乱れることがあります。 このようなときは、本機をTVから離してください。

一時停止スイッチは「解除」にしておいてください。 ● 再生音はモノラルです。

アンテナの調節

放送をきれいな音で聞くためにはアンテナの調節が 必要です。

FM/TV放送のとき


ロッドアンテナを伸ばし、もっともよく聞こえるよ うにします。


AM放送のとき

もっともよく聞こえるようにします。










ファンクションスイッチを テープ 切 にする。



2 テープを入れる



再生したい面を手前 にして入れます。

(3)









停止ボタンを押す。



再生終了

テープの最後まで再生し終わると、 自動的に再生ボタンが復帰します。

キュー/レビューについて 再生・録音中にこのボタンを押すと キュルキュル、音がなり、テープ が早送りまたは巻戻しされます。 (録音中のときは、録音ボタンが復 帰します。) ボタンをはなすとそこ から再生が始まります。



早送り/巻戻しについて

テープが停止しているときにこのボタンを押すと、テープが 早送りまたは巻戻しされます。最後までテープが巻きとられ たら停止ボタンを押してください。停止ボタンを押さないと 早送りや巻戻しボタンが復帰しませんので電池の消耗や故障 の原因になります。


一時停止スイッチについて 一時停止側にするとテープが一時停止

通常は「**解除**」側にしておいてくださ い。「一時停止」側になっていますと、 テープの操作ができません。



家庭用AC100V電源でご使用の場合

別売の**ACアダプター**(A-81T)を図のように接続します。 ACアダプターのプラグを本機に接続しますと、自動的に外部電源に切り換わります。



- このA C アダプター(A-81T) 以外のアダプターを使用すると、電圧や極性の違うものがあり、故障の原因になることがあります。
- 外部電源 6 V端子のセンターピンは ① となっています。
- 長時間外部電源でご使用の場合は、乾電池を取り出しておいてください。
- ACアダプターの抜き差しは、必ずアダプター本体を真っすぐに持って行なってください。
- ご使用になった後は本機及びコンセントからアダプターを抜いておいてください。

かセットテープについて

テープにたるみがあるときは・・・


巻き込んだりして故障の原因になりますので、鉛筆などでたるみをとってから入れてください。

- リーダーテーブ部を巻取るときは、矢印方向に回してください。逆 に回すと巻き込みの原因になります。
- テープを引き出したり、テープ面に触れないでください。



大切な録音を消さないために

録音済みのテープに新しい録音をすると、前の音は自動的に消されて新しい音が録音されます。カセットの後ろ側にあるツメをドライバーなどで折れば誤消去の防止になります。誤って折ったり、再び録音したいときは、セロハンテープなどで穴をふさぐと録音のできるテープに復元します。



お使いになるテープについて

- ノーマルテーブ(TYPE I)を使用してください。メタル(TYPE IV)、ハイポジションテープ(TYPE II) では正常な音質で再生・録音はできません。
- ツメを折ったカセットテープでは録音はできません。
- 100分以上の長時間テープは大変薄く、伸びやすいため、機械に巻き込んだりすることがありますので使用しないでください。
- エンドレステープは使用できません。

カセットテープの保管について

ご使用後は、所定のケースに入れ、**高温、多湿、磁気、直射日光、チリ・ホコリ**の多い場所や**カビ**の発生しやすい場所はさけて保管してください。

故障?その前にちょっとこれを


操作を誤っていてもなかなか気がつかず、すぐ故障と思いがちですが、修理にお持ちになる前にもう一度次の点をお確かめください。それでも異常のある場合は、乾電池を取りだし、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんなとき	ここをお確かめください	操作
ラジオ・テレビ音声は聞こ えるが、テープが動かない	● 一時停止スイッチが「一時停止」側に なっていませんか?	⇒ スイッチを「解除」にする
	● 乾電池が消耗していませんか?	⇒ 新しい乾電池と交換する ⇒ リセットスイッチを押して みる
ラジオ・テレビ音声 テープが動かない	● タイマー が入っていませんか?	⇒ 入 ´切ボタンを押して タイ マーを切る
	→ スリープが「★ SLEEP 0:00」のままになっていませんか?	⇒ 入・切ボタンを押して スリ ーブ を切る
		⇒ リセットスイッチを押して みる
テープの再生音がひずむ	◆ ヘッドが汚れていませんか?◆ 乾電池が消耗していませんか?	⇒ ヘッドを掃除する ⇒ 新しい乾電池と交換する
[録音]ボタンが押せない	● 誤消去防止ツメがとれたテープが入っていませんか?	⇒ ツメのとれていないテープ と入れ替える
時計表示が薄い・表示され ない 時計部の設定がうまくでき ない・表示がおかしい	● 乾電池 ボタン電池の両方が消耗して いませんか?	⇒ 乾電池・ボタン電池両方を 新しいものと交換し、リセットスイッチを押す
		⇒ リセットスイッチを押して みる

お手入れのしかた

ヘッド部のクリーニングについて

ヘッドとキャプスタン、ピンチローラーは常にテープと接触していますので汚れやすく、特にヘッド面にゴミや磁粉が付着すると、「音質が悪い」、「きれいに録音できない」、「前の音が消えない」、「テープが巻きつく」などの原因になります。定期的(約10時間使用ごと)にヘッド部を清掃してご使用ください。市販のクリーニングキット、またはクリーニングテープをご使用になると便利です。



テープ、ピンチローラー、キャプスタンのテープと接触する面をふいてください。

ヘッドの消磁

長い間使っていると、ヘッドが磁化されて雑音が入ったり、音質が悪くなったりします。市 販のイレーサー(消磁器)で定期的にヘッドの消磁をしてください。

キャビネットのクリーニングについて

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、石けん水を少し布につけてふきとり、からぶきしてください。

◆ ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。



但制

くラジオ部ン 受信周波数

115周波数 TV(VHF): 4~

4~12CH

FM/TV : AM : 76~108MHz(TV1~3CH) 526.5~1606.5kHz

アンテナ FM/TV(VHF):ロッドアンテナ

AM: フェライトアンテナ内蔵

<テーブレコーダー部> トラック方式 - 2トラック1チャンネルモノラル

録音方式

直流バイアス

消去方式マグネット消去

マグネット消去 テープ速度

4.8cm 个秒

早送り巻き戻し時間

約120秒 (C-60) 周波数節用

| 250~6300Hz (ノーマルテープ)

<時計部>

時計精度

月差約±30秒(周囲温度15℃) 表示方式

時、分

電源 DC6.0V単3形乾電池×4個 DC3.0Vリチウム電池(停電補償用) (CR2016または同等品)

水晶振動数

<共通部>

スピーカー 5.0cm 円形 8Ω×1

入力端子 外部マイク

外部マイク端子×1 出力端子

イヤホン端子(モノラルミニジャック)×1 インピーダンス 8Ω

実用最大出力

450mW (EIAJ/DC)

電池持続時間

別売マンガン乾電池:R6PU(SG)使用時 約4時間30分(EIAJ・FM録音時) 約5時間30分(EIAJテープ再生時、

音量20%程度)

AC100V(別売ACアダプターA-81T使用)

DC6V、单3形乾電池4本使用

最大外形寸法 181.5(幅)×97.8(高さ)×47

181.5(幅)×97.8(高さ)×47.5(厚さ)mm (つまみ等突起物含む)

里重 約475g (乾電池含む)

村属品

単3形乾電池×4

リチウム電池(時計用)×1

● 仕様及び外観は、性能改善のため予告なく変更 する場合があります。

.

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

本機が正常に動作しないときは"故障?その前にちょっとこれを"をお調べください。 それでも不具合いな場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店にご相談ください。 アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

●形名: TRK-81T

②症状:できるだけ詳しく

■転居されるときは

●ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■アフターサービスなどでお困りの場合は

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

■保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●との間面は味証者付きです。 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買上の日から1年間です。
- なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- 株証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

テープレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。